

Panasonic KX-TDA központok rövid kezelési utasítása normál készülékekre

Hívás kezdeményezés:

Emelje fel a hallgatót majd:

- belső hívás: **(mellék száma)**
- külső hívás:
 - automatikus vonal keresés: **(9)** külső telefonszám
 - kijelölt fővonalon: **(8) (fővonal azonosítója)** külső telefonszám
 - PIN kóddal: **(*) (4) (7) (*) (PIN kód) (9) (külső telefonszám)**
- Gyorshívás: **(AUTO DIAL) (memória rekesz száma)**

Foglalt vonal esetén:

- automatikus jelzésekérés, ha szabad lesz: **(6)**
- bejelzés a foglalt mellékre: **(1)**
- utolsó hívott szám újrAhívása: **(#)**

Hívásfogadás:

- általános hívás átvétel: **(*) (4) (0) (csoport száma / alapértelmezésben 01)**
- konkrét mellékről hívás átvétel: **(*) (4) (1) (mellék száma)**

Beszélgetés közben:

- beszélgetés tartásba helyezése: **(FLASH vagy R) (*) (5) (0)**
- beszélgetés tartásból kivétele: **(*) (5) (0)**
- vonal átadása másik mellékre: **(FLASH vagy R) (mellék száma)**
- konferenciahívás: **(1. partner hívása) (FLASH vagy R) (2. partner hívása) ha bejött (FLASH vagy R) (3)**

Programozható funkciók:

- átirányítás minden esetben: mind **(*) (7) (1) (0) (2) (mellék, vagy fővonalai szám) (#)**
belső **(*) (7) (1) (1) (2) (mellék, vagy fővonalai szám) (#)**
külső **(*) (7) (1) (2) (2) (mellék, vagy fővonalai szám) (#)**
- foglaltság esetén: mind **(*) (7) (1) (0) (3) (mellék, vagy fővonalai szám) (#)**
belső **(*) (7) (1) (1) (3) (mellék, vagy fővonalai szám) (#)**
külső **(*) (7) (1) (2) (3) (mellék, vagy fővonalai szám) (#)**
- nem válaszol esetén: mind **(*) (7) (1) (0) (4) (mellék, vagy fővonalai szám) (#)**
belső **(*) (7) (1) (1) (4) (mellék, vagy fővonalai szám) (#)**
külső **(*) (7) (1) (2) (4) (mellék, vagy fővonalai szám) (#)**
- foglalt/nem jelentkezik: mind **(*) (7) (1) (0) (5) (mellék, vagy fővonalai szám) (#)**
belső **(*) (7) (1) (1) (5) (mellék, vagy fővonalai szám) (#)**
külső **(*) (7) (1) (2) (5) (mellék, vagy fővonalai szám) (#)**
- összes átirányítás törlése: **(*) (7) (0) (0)**

Fővonalra történő átirányítás beállítása előtt kérjük forduljon a rendszergazdához.

- Mellékállomás összes programjának törlése (gombok nem): **(*) (7) (9) (0)**

Megjegyzés: az alközpont beállításától függően az alkalmazható kódok változhatnak.

Az Ön telepítője:



Üzleti Kommunikációs rendszerház

www.studio2001.hu

info@studio2001.hu