

Panasonic KX-TDA központok rövid kezelési utasítása digitális rendszerkészülékekre

Hívás kezdeményezés:

Emelje fel a hallgatót vagy nyomja meg a **(SP-PHONE)** gombot majd:

- belső hívás: **(mellék száma)** vagy **(mellék DSS gombja)**
- külső hívás:
 - automatikus vonal keresés: **(9)** külső telefonszám
 - kijelölt fővonalon: **(fővonal DSS gombja)** külső telefonszám
 - PIN kóddal: **(*) (4) (7) (*) (PIN kód) (9) (külső telefonszám)**
- Gyorshívás: **(AUTO DIAL) (memória rekesz száma)**

Foglalt vonal esetén:

- automatikus jelzésekérés, ha szabad lesz: **(6)**
- bejelzés a foglalt mellékre: **(1)**
- utolsó hívott szám újrAhívása: **(REDIAL)**

Hívásfogadás:

- általános hívás átvétel: **(*) (4) (0) (csoport száma / alapértelmezésben 01)**
- konkrét mellékről hívás átvétel: **(*) (4) (1) (mellék száma)**

Beszélgetés közben:

- beszélgetés tartásba helyezése: **(HOLD)**
- beszélgetés tartásból kivétele: (villogó **CO** vagy **Intercom** gomb megnyomása)
- vonal átadása másik mellékre: **(TRANSFER) (mellék száma)** vagy **(mellék DSS gombja)**
- konferenciahívás: **(1. partner hívása) (CONF) (2. partner hívása) ha bejött (CONF)**

Programozható funkciók:

- átirányítás minden esetben: mind **(*) (7) (1) (0) (2) (mellék, vagy fővonal szám) (#)**
belső **(*) (7) (1) (1) (2) (mellék, vagy fővonal szám) (#)**
külső **(*) (7) (1) (2) (2) (mellék, vagy fővonal szám) (#)**
- foglaltság esetén: mind **(*) (7) (1) (0) (3) (mellék, vagy fővonal szám) (#)**
belső **(*) (7) (1) (1) (3) (mellék, vagy fővonal szám) (#)**
külső **(*) (7) (1) (2) (3) (mellék, vagy fővonal szám) (#)**
- nem válaszol esetén: mind **(*) (7) (1) (0) (4) (mellék, vagy fővonal szám) (#)**
belső **(*) (7) (1) (1) (4) (mellék, vagy fővonal szám) (#)**
külső **(*) (7) (1) (2) (4) (mellék, vagy fővonal szám) (#)**
- foglalt/nem jelentkezik: mind **(*) (7) (1) (0) (5) (mellék, vagy fővonal szám) (#)**
belső **(*) (7) (1) (1) (5) (mellék, vagy fővonal szám) (#)**
külső **(*) (7) (1) (2) (5) (mellék, vagy fővonal szám) (#)**
- összes átirányítás törlése: **(*) (7) (0) (0)**

Fővonalra történő átirányítás beállítás előtt kérjük forduljon a rendszergazdához.

- Éjszakai üzemmódba kapcsolás: **(*) (7) (8) (0) (1)** csak a kijelölt mellékekről lehetséges
- Nappali üzemmódba kapcsolás: **(*) (7) (8) (0) (0)** csak a kijelölt mellékekről lehetséges
- Mellék felprogramozása egy DSS gombra: **(program) (DSS gomb) (1) (mellékszám) (STORE) (program)**
- Egy telefonszám felprogramozása egy DSS gombra: **(program) (DSS gomb) (2) (telefonszám) (STORE) (program)**
- Mellékállomás összes programjának törlése (gombok nem): **(*) (7) (9) (0)**

Megjegyzés: az alközpont beállításától függően az alkalmazható kódok változhatnak.

Az Ön telepítője:



Üzleti Kommunikációs rendszerház

www.studio2001.hu

info@studio2001.hu