

Panasonic KX-TES824 központok rövid kezelési utasítása analóg készülékekre

Hívás kezdeményezés:

Emelje fel a hallgatót majd:

- belső hívás: **(mellék száma)**
- külső hívás:
 - automatikus vonalkeresés: **(9) (külső telefonszám)**
 - kijelölt fővonalon: **(8) (fővonal száma) (külső telefonszám)**
- Gyorshívás:(*) **(gyorstárcsázandó szám sorszama)**
- Kaputelefon hívása:
 - 1. kaputelefon: **(3) (1) (1)**
 - 2. kaputelefon: **(3) (1) (2)**

Foglalt vonal esetén:

- automatikus jelzésekérés, ha szabad lesz: **(6)**
- utolsó hívott szám újrAhívása: **(#) (#) vagy (8) (0)**

Hívásfogadás:

- általános hívás átvétel: **(4) (0)**
- konkrét mellékről hívás átvétel: **(4) (1) (mellék száma)**

Beszélgetés közben:

- beszélgetés tartásba helyezése: **(FLASH vagy R gomb)**
- vonal átadása másik mellékre: **(FLASH vagy R gomb) (mellék száma)**
- konferenciahívás: **(FLASH vagy R gomb) (2. partner hívása) (FLASH vagy R gomb) (3)**

Programozható funkciók:

- Hívás átirányítás: felemelt hallgatóval programozni
 - beállítása: **(7) (1) - átirányítás minden esetben: (1) (mellék száma)(#)**
 - foglalt/nem jelentkezik: **(2) (mellék száma) (#)**
 - külső vonalra: **(3) (fővonal kérés) (fővonali szám) (#)**
 - törlése: **(7) (1) (0) (#)**

Megjegyzés: az alközpont beállításától függően az alkalmazható kódok változhatnak.

Az Ön telepítője:



Üzleti Kommunikációs rendszerház

www.studio2001.hu

info@studio2001.hu