

# Panasonic KX-TES824 központok rövid kezelési utasítása rendszerkészülékekre

## Híváskezdeményezés:

Emelje fel a hallgatót vagy nyomja meg a (SP-PHONE) gombot majd:

- belső hívás: **(mellék száma)** vagy **(mellék DSS gombja)**
- külső hívás:
  - automatikus vonal keresés: **(9)** külső telefonszám
  - kijelölt fővonalon: **(fővonal DSS gombja)** külső telefonszám
- Gyorshívás: **(AUTO DIAL ) (gyorstárcsázandó szám sorszáma)**
- Kaputelefon hívása:
  - 1. kaputelefon: **(3) (1) (1)**
  - 2. kaputelefon: **(3) (1) (2)**

## Foglalt vonal esetén:

- automatikus jelzésekérés, ha szabad lesz: **(6)**
- utolsó hívott szám újrAhívása: **(REDIAL gomb)**

## Hívásfogadás:

- általános hívás átvétel: **(4) (0)**
- konkrét mellékről hívás átvétel: **(4) (1) (mellék száma)**

## Beszélgetés közben:

- beszélgetés tartásba helyezése: **(HOLD)**
- vonal átadása másik mellékre: **(TRANSFER) (mellék száma)** vagy **(mellék DSS gombja)**
- konferenciahívás: **(CONF) (2. partner hívása) (CONF)**

## Programozható funkciók:

- Hívás átirányítás: felemelt hallgatóval programozni
  - beállítás: **(FWD/DND)** - átirányítás minden esetben: **(1) (mellék száma) (#)**
  - foglalt/nem jelentkezik: **(2) (mellék száma) (#)**
  - törlése: **(FWD/DND) (0)(#)**
- Éjszakai üzemmódba kapcsolás: **(7) (8) (2) (#)** csak az első mellékről lehetséges
- Nappali üzemmódba kapcsolás: **(7) (8) (1) (#)** csak az első mellékről lehetséges
- Mellék felprogramozása egy DSS gombra: **(PROGRAM) (DSS gomb) (1) (mellékszám) (STORE) (PROGRAM)**
- Fővonal felprogramozása egy DSS gombra: **(PROGRAM) (DSS gomb) (0) (fővonalszám) (STORE) (PROGRAM)**
- Egy telefonszám felprogramozása egy DSS gombra **(PROGRAM) (DSS gomb) (2) (telefonszám) (STORE) (PROGRAM)**

Megjegyzés: az alközpont beállításától függően az alkalmazható kódok változhatnak.

Az Ön telepítője:



Üzleti Kommunikációs rendszerház

[www.studio2001.hu](http://www.studio2001.hu)

[info@studio2001.hu](mailto:info@studio2001.hu)